

Инструкция по монтажу Лестницы кровельной PRESTIGE ZN 400/600 1,2м/1,8м фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно лестницы PRESTIGE ZN 400/600 1,2м/1,8м	1 шт.
2	Зажим PRESTIGE фальц	4 шт.
3	Крепление лестницы на кровлю PRESTIGE	4 шт.
4	Крепление лестницы к коньку PRESTIGE	2 шт.
Комплект крепежа № ЛК/З		
5	Болт 8x16	4 шт.
6	Гайка М8	10 шт.
7	Болт 8x40 с полной резьбой	2 шт.
8	Болт мебельный М8x40 с кв. подг.	4 шт.

