

Инструкция по монтажу Снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN 2,5м универ

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно снегозадержателя PRESTIGE ZN 2,5м универ	1 шт.
2	Опора PRESTIGE низкая универ	4 шт.
3	Кронштейн крепления снегозадержателя PRESTIGE	4 шт.
4	Шайба M8x45x25	8 шт.
Комплект крепежа № ССЗ/2		
5	Саморез 8x50 глухарь	8 шт.
6	Болт 8x16	18 шт.
7	Гайка M8	18 шт.
8	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	8 шт.
9	Втулка пластиковая	4 шт.

