

Инструкция по монтажу Ограждения PRESTIGE ZN 45x25 (овал) H-600/1000/1200 3,0м фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45x25 (овал) 3,0м	2 шт.
2	Кронштейн ограждения PRESTIGE H-600/1000/1200	3 шт.
3	Укосина ограждения PRESTIGE	3 шт.
4	Опора PRESTIGE фальц	3 шт.
5	Зажим PRESTIGE фальц	3 шт.
6	Распорка ограждения PRESTIGE	2 шт.
Комплект крепежа № 03/3		
7	Болт 8x16	6 шт.
8	Болт 8x40 с полной резьбой	8 шт.
9	Гайка М8	6 шт.
10	Саморез 4,8x19 сверло	10 шт.
11	Болт медельный М8x40 с кв. подг.	9 шт.

